

**NIE WCHODZIĆ!  
NADMIAR SPALIN**

**UWAGA!  
NADMIAR SPALIN**

## TABLICA OSTRZEGAWCZA TO-6000

### Przeznaczenie

Tablice Ostrzegawcze TO-6000 są przeznaczone do wizualnej i akustycznej sygnalizacji stanów alarmowych we współpracy z systemami wykrywania gazu

### Opis urządzenia

Tablica jest dostępna w wersji nisko- i wysokonapięciowej. Dodatkowo, niezależnie od napięcia zasilania dostępna jest wersja tablicy jedno- lub dwustronna (podświetlany napis znajduje się na obu stronach urządzenia). Dodatkowo, niezależnie od powyższych opcji, dostępna jest wersja z sygnalizacją dźwiękową.

### Budowa

Obudowa jest wykonana z ramy aluminiowej, a część przednia tablicy z nieprzejrystego, barwionego na czerwono materiału z napisem o treści zgodnej z dostępnym wariantem lub z zamówieniem klienta.

Zasilanie i linia sterująca sygnalizacją dźwiękową doprowadzone przewodem o długości 1,5 m. Żyły przewodu zakończone są końcówkami tulejkowymi; na każdej żyły znajduje się oznacznik funkcji żyły.

Warianty podświetlanego napisu:

- 1 – UWAGA! NADMIAR SPALIN
- 2 – NIE WCHODZIĆ! NADMIAR SPALIN
- 3 – OPUŚCIĆ GARAŻ! NADMIAR SPALIN
- 4 – NIE WJEŹDŹAĆ! NADMIAR SPALIN
- 5 – UWAGA! WYCIEK AUTOGAZU

### Dane techniczne

Zasilanie wersji niskonapięciowej / moc maks.	9 ÷ 30 VDC / 2 W max
Napięcie zasilania wysokonapięciowej / moc maks.	230 VAC, 50 Hz / 4 W max
Głośność opcjonalnej sygnalizacji akustycznej	ok. 72 dB
Wymiary	559 x 159 x 22,5 mm
Masa urządzenia w wersji niskonapięciowej/wysokonapięciowej	1 kg / 1,1 kg
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Stopień ochrony	IP42